



使用手冊

ATV MXU 700i

光陽工業股份有限公司

KWANG YANG MOTOR CO., LTD.

親愛的光陽機車愛用者您好：

承蒙選購光陽A.T.V MXU700i謹致萬分謝忱。

本使用手冊是將光陽A.T.V MXU700i之正確操作方法與保養調整方法、要領等加以詳細說明，以期耐久、安全、舒適的使用。

為了使您更安全、更舒適之行駛，敬請詳閱本手冊，謹此祝您行車愉快。

本手冊之內容與實車如有所出入者，則以實車型式為準。

目 錄

重要指引訊息.....	1
安全駕駛注意事項	3
服裝、駕駛前檢查.....	4
謹防燙傷之機件、載重限制.....	5
地形注意.....	6
轉彎、爬坡	7
下坡、涉水	8
各部名稱	10
各部操作	15
主開關、2WD/4WD/LOCK切換指示燈	15
左/右方向指示燈、起動開關.....	17
油門推桿、故障燈開關	18
喇叭開關、方向燈開關	19
2WD/4WD/LOCK切換開關	20
油門限制裝置、排檔桿	21
駐車拉桿、煞車扣緊鈕	22
轉向鎖桿、旗座	23
座墊鎖.....	24
液晶顯示儀錶板說明及調整.....	25


引擎電起動方法.....	29
引擎起動前先檢查機油、汽油.....	29
將前或後煞車拉桿拉緊、引擎發動時.....	30
引擎不易發動時	31
正確行駛方法.....	32
行駛前	32
正確行駛.....	34
停止方法.....	37
駐車時、運輸時	38
駕駛前檢查	39
機油檢查、補給	39
推薦機油規格及等級.....	40
機油交換.....	41
汽油檢查、補給	42
前、後煞車液檢查、補充	43
腳後煞車液檢查、補充	44
前燈檢查、前燈照射調整	46
輪胎檢查.....	47
前、後緩衝器檢查.....	48

冷卻水檢查、補充、更換	49
齒輪油交換.....	52
傳動軸齒輪油交換.....	53
空氣濾清器更換方法.....	54
火星塞檢查.....	55
簡單保養.....	56
定期保養一覽表	57
電瓶電解液檢查	58
保險絲更換.....	59
車體各部潤滑	60
故障時	61
規格表	62

重要指引訊息

若疏忽下列的警告標誌將易於導致嚴重的損傷，甚至喪命。

標誌位置



(1)



(2)



(3)



(4)



(5)



(6)



(7)



安全駕駛注意事項

MXU700i(ATV)是一台多用途且具娛樂性的特殊用途四輪機車。

在本章節裏將逐一為您介紹如何安全騎乘本車的基本注意事項及技巧，請您務必詳讀並花時間練習，注意您本身及旁人的安全。


- 假使您無騎乘本車經驗須經由有證照或合格之教練指導方可騎乘。
- 首先須慢速騎乘，感受及適應車子的性能，即使您是一位有經驗的操作者，不可輕易嚐試車子的最大使用極限。



- a. 本車設計不適合一般道路騎乘。
- b. 須了解騎乘區域之地形，避免意外發生。
- c. 在嚐試更困難的操作技巧前，務必將基本操作熟悉。
- d. 16歲以下孩童不得騎乘本車，以避免發生意外傷害。
- e. 本車設計僅供單人騎乘，以避免失去平衡而失控的情況產生，保障騎乘者及旁人的生命安全。
- f. 禁止飲酒、吸毒或使用藥品後騎乘本車。騎乘者的操作能力會因藥物或酒精的影響而減低，須嚴禁騎乘，以保障您及他人的安全。


服裝

駕駛車時，駕駛者須穿戴安全帽、護目鏡、手套、皮靴及防護衣，以保護駕駛者之安全。




駕駛前檢查

- 駕駛前請依照使用手冊第40頁駕駛前檢查逐一做事前檢查，以確保您的安全及車子的使用壽命。
- 車胎胎壓不足或規格不符，會影響您的操控能力，請洽光陽經銷商或服務站檢修，以防危險發生。



謹防燙傷之機件

- 車輛運轉時或運轉後一段時間內，排氣管及引擎本體溫度極高，請勿碰觸以避免傷害，包含人、物等；停車時亦須注意孩童或行人的安全。
- 車輛停放請遠離乾草坪或易燃物以防萬一。




載重限制

本車最大載重量：100公斤(含騎乘者體重、搭載之配件及貨物總重量)。

- 當您載重時須減低行駛速度以增加車子有效的煞車距離。
- 載重貨物須均重裝附，以避免操控失去平衡。

限重45公斤

限重85公斤




⚠ 注意


1. 載重限重：100公斤。
含騎乘者體重、搭載之配件及貨物(牽引物)總重量。
2. 超過車輛最大載重量時，可能造成意外事故。
3. 當使用牽引物(拖車)時，請降低行駛速度。

地形注意

在過度平滑、鬆散或崎嶇的路面行駛，須注意您的車速及操控技巧並警覺路面上任何潛藏的危機，如：坑洞、水漬、石塊、樹根等，以避免車輛翻覆。




- 在能見度不佳之時機，如夜間行駛，請開啟大燈並減低速度，以保障您的安全。
- 在視野狹窄之地形騎乘，如崎嶇不平的小山丘間，須在車體後方設置一固定挑高警示旗子，保障您及其他騎乘者，旁觀者之安全。



轉彎


當您在接近轉彎處時，請先將車速放慢並平順地轉動方向把手至您所要行駛的方向，同時將您的重心移轉至外側腳踏板上以及上半身傾向轉彎內側，這樣才能讓您在轉彎時操控更為平順，安全。



爬坡

註：爬坡時須將重心儘量往前移，身體往前坐且上半身向前傾。

爬坡時車速須保持穩定，並保持車身平衡。



⚠ 注意

- 1.若爬坡時坡度過大，無法上坡，進而後退時，須使用右煞車(前煞車)減緩、控制車身下滑，若無法控制時，騎乘者須馬上從車身左側下車，避免翻覆壓傷自己。
- 2.切勿只使用左煞車(後煞車)，避免車輛翻覆。
- 3.切勿急加速。


下坡

註：儘量將重心往後移並將手臂打直。

車身保持平衡並且使用左煞車(後煞車)減緩下坡車速。

若非必要，勿打開油門。

切勿只使用右煞車(前煞車)，避免車輛翻覆。



涉水

若須涉水時要注意水流速度及深度，水流太急、太深，將影響車輛性能及駕駛者之安全。



⚠ 注意


- 禁止穿越水流快速、水深的河流。避免車子失控，駕駛者發生危險。
- 若穿越水域後，必須檢查煞車功能是否正常，若發現異常應減速慢行，並間斷拉住前、後煞車，使其恢復煞車功能。
- 若穿越水域過長，水份進入煞車系統過久，將導致煞車功能喪失，請勿再騎乘並儘速將您的愛車送至光陽經銷商或服務站，做檢查或保養。

- 汽油補給時嚴禁煙火。
- 汽油補給時請將引擎熄火。




- 車子的構造與機能有關係如任意改造對操作性會惡化，致使影響車子的壽命與駕駛安全。
- 車子任意改造，在法律上是不許可與犯法的請勿任意改造。

各部名稱



- (1) 後煞車拉桿
- (2) 前燈/位置燈
- (3) 前煞車拉桿
- (4) 前右方向燈
- (5) 轉向桿鎖
- (6) 前左方向燈



(7) 後右方向燈

(8) 後燈/煞車燈

(9) 2WD/4WD/LOCK切換開關

(10) 液晶顯示儀錶板

(11) 前燈(遠近燈)開關、起動開關、
故障燈開關、方向燈開關、喇叭開關

(12) 後左方向燈

(13) 排氣管

(14) 拖車勾


(15) 置物箱

(16) 前煞車貯油箱


(17) 座墊


(18) 座墊鎖桿

(19) 機油量檢視窗



- (20) 排氣管
- (21) 電瓶/保險絲
- (22) 空氣濾清器箱
- (23) 後煞車貯油箱
- (24) 排檔桿






- (25) 右腳踏桿
- (26) 前置物架
- (27) 主開關
- (28) 後煞車拉桿
- (29) 左腳踏桿
- (30) 後置物架
- (31) 遠汽油箱蓋
- (32) 腳煞車踏桿
- (33) 旗座

各部操作

主開關

- OFF** : 此位置時車子電源全部切斷，鎖匙可拔出來。(引擎熄火)
- ON** : 此位置時車子電源全部接通，鎖匙拔不出來。(可發動引擎)
-  : 此位置時車子電源全部接通，鎖匙拔不出來，且位置燈亮(可發動引擎)。



注意


車輛行駛中請勿將主開關扳到OFF位置，此動作是發生事故的主要原因。

(1) 2WD/4WD/LOCK切換指示燈：

當按下2WD/4WD/LOCK切換開關時，此指示燈即顯示切換位置。(2WD不顯示，4WD為四輪傳動/ LOCK為四輪傳動時差速器鎖定)(如圖13項)。

(2) 左/右方向指示燈(如圖之2和10項)：

方向燈開關操作時，此指示燈即顯示切換位置。



注意

發動引擎時引擎應在空(N)檔位置，以避免發生危險。

(3) 遠燈指示燈(如圖3項)：


此燈亮時表示目前大燈在遠燈位置。

(4) 溫度指示燈(如圖4項)：

當溫度指示燈亮起時表示引擎溫度過熱，請檢查預備水箱之液量。

(5) 液晶顯示儀錶板調整鈕(如圖5和6項)：

此按鈕可調整速度錶、里程錶及行程錶。



⚠ 注意

引擎過熱指示燈亮時，要使引擎溫度下降，必須將引擎停止運轉。

(6) 排檔檔位指示燈(如圖14項)：


L：低速檔指示燈 R：後退檔

H：高速檔指示燈 P：駐車（不可推車）

N：空檔（可推車）

(7) 燃料指示錶(如圖11項)：

燃料指示錶之指示，位在接近E區剩一格時，則表示汽油有效殘餘量約為3.5公升，請及早補給#92、#95無鉛汽油。



⚠ 注意

加油時請勿加入其他添加物，以免引起引擎故障。

■遠近燈開關

☞: 此位置，前燈不會亮。

☞: 此位置，前燈會亮，前燈為近距離照射。
(主開關不開，燈不亮)

☞: 此位置，前燈會亮，前燈為遠距離照射。
(主開關不開，燈不亮)

前燈開關



■起動按鈕

使用電動起動時，請務必將前或後煞車拉桿拉緊，以便電源接通，按下起動按鈕，才能起動。

起動按鈕



■ 油門推桿

車速的調節是由油門推桿來控制，使用大姆指按油門推桿，速度會變快，應慢慢加油。

始動或上坡時，慢慢按下油門推桿，馬力就會加大。

減速時須將油門推桿放鬆。



⚠ 注意

油門推桿之安全遊隙，應在1~4mm之間，以避免車子瞬間衝出。

■ 故障燈開關


當車子發生緊急事故時，按下故障燈開關，前後位置燈一起閃爍，再按一次即熄滅。



故障燈開關

■ 喇叭開關

打開主開關，按下喇叭開關，喇叭即響。



(1)方向燈開關 (2)喇叭開關

■ 方向燈開關

轉彎或變換車道時應使用方向燈，開關切入時方向燈即閃滅。

 此位置為右轉時使用。

 此位置為左轉時使用。

- 使用方向燈時，液晶顯示儀錶上方向指示燈同時閃滅。

解除時將方向燈開關壓入即可。

注意

- 方向指示燈不會自動解除，使用後應予回復。忘了回復將會影響行車安全。
- 主開關”OFF”之位置時，方向燈不會作動。


■ 2WD/4WD/LOCK 切換開關

平地或爬坡時，應使用此開關加以調適車況。

2WD 為後面兩輪傳動。

4WD 為四輪傳動。


4WD
LOCK 為四輪傳動時前差速器鎖定。



後輪傳動→不會顯示2WD

四輪傳動→顯示4WD

四輪傳動差速器鎖定→顯示4WD 及LOCK



⚠ 注意


- 2WD通常適用於平面道路為最佳狀況。
- 4WD通常適用於顛簸道路為最佳狀況。

■ 油門限制裝置

為使新手駕駛未熟悉車況避免發生危險，本車設有油門限制裝置，可調整油門行程，讓引擎動力不要過高。

調整方法：

- 放鬆固定螺帽用十子起子旋轉調整螺絲，向
右旋轉行程變小，向左旋轉行程變大，可達
到最大引擎動力。
- 調整適合之引擎動力後，須將固定螺帽鎖
緊。



■ 排檔桿

車子停止或前進、後退時，使用排檔桿做變換（須配合後剎車拉桿拉緊、輕放之作動）。

L：此位置引擎在低速檔位（車子向前行駛）。

H：此位置引擎在高速檔位（車子向前行駛）。

N：此位置引擎在空檔狀態（車子不行駛或發動時應在此位置）。

R：此位置引擎在後退檔位（車子向後行駛）。

P：此位置引擎在駐車檔位（車子停止或發動時應在此位置）。




⚠ 注意

- 引擎發動或停止時排檔桿應在“P”位置，以避免發生危險。
- 引擎發動後操作排檔桿時，必需將煞車拉桿拉緊，否則容易發生危險。

■ 駐車拉桿

使用方法：

- 1.將駐車拉桿扳至左邊A(ON)，此時後輪即煞車鎖緊。
- 2.將駐車拉桿扳至右邊B(OFF)，此時後輪即解除煞車鎖緊。



⚠ 注意

- 車輛斜坡駐車時，應使用駐車拉桿將後輪鎖住，以免車輛移動發生危險。
 - 如果煞車拉桿遊隙不正確，則後輪不能鎖住，易發生危險。
- 駐車拉桿扳至左邊A(ON)時引擎無法起動(安全設施)。


■ 煞車扣緊鈕(前煞車)

使用方法：

- 1.先把前輪煞車拉桿拉緊。
- 2.再將扣緊鈕壓下把煞車拉桿固定。
- 3.然後將煞車拉桿放鬆後輪即可鎖緊。

解除方法：

- 1.拉緊前煞車拉桿，則扣緊鈕會自動彈開。
- 2.把前煞車拉桿放開後煞車就可解除。



⚠ 注意

- 車輛發動或駐車時，應使用扣緊鈕將前輪鎖住，以免車輛移動發生危險。
- 如果煞車拉桿之遊隙不正確，則前輪不能鎖住易生危險。

■ 轉向桿鎖


為防止盜竊，停車時應將轉向桿鎖住。

上鎖方法：

將轉向桿向左轉到底，再轉向桿鎖匙向右轉鎖住，並將鎖匙取下。

解除方法：

將鎖匙向左轉解除鎖住，並將鎖匙取下。



■ 旗座

可提供您安裝所需要之旗幟。



⚠ 注意

- 將轉向桿鎖住後，須輕輕轉動確認是否上鎖。
- 轉向桿鎖解除後，將轉向桿左右轉動，確認是否完全解除，以避免騎乘時發生危。

■ 座墊鎖

座墊可以取下，電瓶、保險絲、工具箱在座墊下方。

座墊取下方法：

將座墊鎖桿往上拉，並將座墊後端提起往後，即可取下座墊。


座墊安裝方法：

將座墊前下方卡榫向前推入車架固定座內，並將座墊鎖桿往上拉，再將座墊後端向下壓入，座墊即可固定於車台上。




注意

座墊安裝後須上下、前後扳動確認是否牢固，如不固定在原位上，將會使駕駛者失控，易生危險。



■ 液晶顯示儀錶板說明及調整




- (1) 速度錶(英哩或公里)
- (2) 右方向指示燈
- (3) 遠光指示燈
- (4) 高水溫警示燈
- (5) ADJ調整鈕
- (6) MODE調整鈕
- (7) 電瓶低電壓警示燈
- (8) 噴射引擎故障指示燈
- (9) 駐車煞車指示燈
- (10) 左方向指示燈
- (11) 燃油指示錶
- (12) 轉速錶(rpm)

(1) 數字顯示式儀錶調整

打開主開關此錶顯示(小時/分鐘)。

時間調整：

1. 打開主開關。(調整至ODO)
2. 將ADJ、MODE按鈕按住超過2秒，此時(小時)開始閃爍。




⚠ 注意

如閃爍超過10秒，則記錄液晶上顯示之數字。


3.按ADJ鍵按鈕則可調整(小時)，每按1次即累進一位，如果連續按住，則數字將累進持續跳動。




4.按MODE鍵按鈕則跳至(分鐘)，此時(分鐘)開始閃爍。



5.按MODE鈕則可調整(分鐘)，每按1次即累進一位，如果連續按住，則數字將持續跳動。




6.當調整完成後，同時按住ADJ、MODE按鈕(小時、分鐘)即停止閃爍。
(若未按ADJ、MODE按鈕，則超過10秒即自動停止閃爍)




里程錶/行程錶切換

按ADJ鍵按鈕超過2秒可切換里程錶(ODO)/行程錶(TRIP)/引擎運轉計算錶 $\square$ /時間錶(CLOCK)。





公/英制里程切換

按MODE鍵按鈕2秒即可切換公/英制里程。



行程錶歸零調整



按ADJ鍵按鈕超過2秒切換至行程錶(TRIP)後，再同時按下ADJ鍵及MODE鍵按鈕超過2秒即可歸零。



引擎電起動方式

引擎起動前先檢查機油、汽油。

- 檔位至N或P的位置。
- 打開電源開關至“ON”位置。




(1)鑰匙孔 (2)鑰匙

⚠ 注意

電源開關打開時檢查空檔(N)或P指示燈是否亮，發動引擎應在空檔(N)或P位置。

■ 將前或後煞車拉桿拉緊

註：本車電起動回路，須將前或後煞車車拉桿拉緊以及檔位在P或N檔才能配合起動按鈕起動引擎。



(1)前煞車拉桿 (2)後煞車拉桿



■ 引擎發動時

- 引擎發動須先將油門推桿稍微打開，按下起動開關，引擎即可發動。
- 引擎在冷車發動後，請做短暫的暖車(約2~3分鐘)。
- 引擎在無負載時，請勿做高速空轉，以確保引擎之壽命。




⚠ 注意

- 引擎起動後手指要馬上離開起動開關。
- 引擎運轉中，請勿按起動開關，否則對引擎會產生不良影響。
- 使用電動馬達，每次請勿超過4秒鐘。

■引擎不易發動時

- 按下起動按鈕3~4秒鐘後引擎仍不起動，請檢查電瓶電壓量是否正常或汽油箱內有無汽油或燃油泵浦有無作動或火星塞電極是否有污損，無法自行排除故障時請請駕臨經銷商門市檢修。



- 長期間停止使用，建議三個星期內發動一次，不僅可維持噴射系統正常運作，也可避免噴嘴或燃油泵浦因汽油膠化造成阻塞及卡死。

電起動方法

此ATV車型採電起動並無手拉起動拉柄裝置，當電瓶電量過低，請駕臨經銷商門市檢修。




電瓶電壓檢查

正確行駛方法


行駛時：

後煞車拉桿保持在制止位置，然後將(1)排檔桿排至前進或後退檔。



(L)低速檔 (H)高速檔 (N)空檔 (R)後退檔
(P)駐車檔 (1)排檔桿


駕駛者兩腳須放在腳踏板上，身體保持端正，雙手握住手把，不可焦急，放鬆心情，小心注意安全駕駛。



 注意

未行駛時，前後煞車拉桿應保持在制止位置。

把前後煞車拉桿拉緊，則扣緊鈕會自動彈開。



⚠ 注意

前後輪扣緊鈕解除後，油門推桿不可任意推壓以免車子突然衝出發生危險。

把前後煞車拉桿放開將油門推桿慢慢推，車子就慢慢的行走。



⚠ 注意

油門推桿不可用力推以避免車子急速衝出。

■ 正確行駛

出發前，先確認前、後方是否安全，再行駛。
(參閱安全駕駛注意事項)



警告

本沙灘車為特殊用途四輪機車，禁止一般道路行駛。

速度的調節由油門推桿來控制。

加油.....速度會變快

要慢慢的加油


上坡時油門推桿慢慢持續加油馬力
就會加大。

還回原位.....速度會變慢。



- 適度的行駛對引擎的壽命延長有關
新車行駛一個月內請保持在時速40公里以下。
(為引擎馴車時期)

- 煞車時前、後煞車同時使用
油門推桿回復關閉位置後，將煞車拉桿握緊。
煞車時煞車拉桿開始由“緩慢”然後拉緊為最理想的煞車方法。



⚠ 注意

- 使用單邊煞車易使車子滑倒不穩應注意。
- 行駛中，避免使用緊急煞車，易造成滑倒，非常危險。

■不可緊急煞車急轉


緊急煞車，急轉是引起橫滑傾倒的原因，非常危險。



■雨天時應特別小心駕駛

雨天的路面與晴天不同，煞車距離會拉長。速度應減慢，提早煞車，煞車時間也應提早。


下坡時，將油門推桿回復到關閉的位置，並且實施間斷煞車，慢慢行駛。



■ 停止方法


接近停車地點時，注意四周是否安全後慢慢停靠。

油門推桿回復原位，提早將前、後煞車拉桿拉住，此時後煞車燈即亮以警告後方來車。



■ 車輛完全停止時

將排檔桿排至”P”檔位置，並將主開關板至“OFF”位置。



⚠ 注意

行駛中，若把主開關關掉，並拔出鎖匙，電器系統將無作用，則是事故的原因，必須要在停車時才可以操作。

■ 駐車時

為防止車輛移動，在平坦的地面，將前煞車拉桿拉緊，並將扣緊鈕按下，把前輪鎖住。

為防止車輛移動，如停車於斜坡，將前煞車拉桿拉緊，並將扣緊鈕按下，把前輪鎖住及將駐車。


拉桿扳到ON位置(PARKING ON)把後輪鎖住。
最好在前後車輪後置放檔塊或石塊確保車輛不會滑動。



前駐車




後駐車



使用檔塊駐車較安全

■ 運輸時

必須先將油箱內汽油排出。



駕駛前檢查

■事前檢查

養成駕駛前檢查的習慣。


為了安全及防止車輛故障與事故，故必須實施事前檢查。

行駛前務必請檢查，如有異常現象，請駕臨經銷商或服務站檢修。

■機油檢查、補給

機油量檢查：

- 1.引擎發動暖車2~3分鐘，主開關關掉停止2~3分鐘，目視機油量檢視窗。
- 2.檢查機油量，油面接近下限時，請補充機油至上限為止。



⚠ 注意

車輛傾斜或剛剛停車，檢查油面不會正確。
引擎停止後如即刻檢查油量或更換機油時應謹防燙傷。

■推薦機油規格及等級

機油規格：

SAE5W-30。

API.SJ/CD級以上。

機油等級：

依API（美國石油協會）


認定之SJ/CD級以上之機油。

機油交換容量：

全容量 2.9L

交換容量 2.4L/2.6L（包含機油濾清器）

*機油適用溫度表



⚠ 注意

為了防止使用到劣質之機油交換，請駕臨您購車經銷商或服務站更換。

■機油交換


1. 引擎發動暖車2~3分鐘，主開關關掉取下機油注入孔蓋。
2. 拆下引擎底部機油洩放螺栓，向右旋轉為鎖緊，向左旋轉為放鬆，使用容器盛裝洩放之機油。
3. 洩放乾淨後，需將洩放螺栓鎖緊，添加適當規格之機油及容量。
4. 目視機油量檢視窗檢查機油量是否在上、下限之間，然後將機油注入孔蓋鎖緊。
5. 機油洩放螺栓，鎖付扭力值：2.5 kgf.m



注意

引擎高溫時，禁止更換機油，謹防燙傷。



機油注入孔蓋



機油洩放螺栓

■汽油檢查、補給

- * 汽油指示表錶到E指示區塊時，油箱汽油殘餘量約3.5L。
- * 請及早補給#92或者#95無鉛汽油。
- * 油箱蓋使用方法：
 - 1.先將引擎熄火。
 - 2.油箱蓋逆時針旋轉為打開，順時針旋轉為鎖緊
 - 3.起動引擎時將主開關由OFF扳至ON位置。



(1)油箱蓋


⚠ 注意

- 補充汽油時應嚴禁煙火。
- 補充汽油時請將引擎熄火。
- 加油時，請勿加入其他添加物，以免引起引擎故障。
- 加油時不可加太滿，汽油會受到高溫或陽光曝曬而膨脹，可能會溢出，造成危險

■前、後煞車油檢查、補充

* 煞車油檢查

- 1.將手把擺正，檢查前後貯油箱的煞車油油面必須維持在上限與下限標示記號之間。
- 2.當油面降到接近下限刻畫位置時，請檢查煞車來令片磨損情形。
- 3.假如煞車來令片磨損未超過規定限度通常表示有洩油現象，請至經銷商或服務站檢查。



下限

■煞車油補充

- 1.將手把擺正，拆下煞車油貯油箱蓋固定螺絲，取下蓋。
- 2.推薦煞車油DOT-4注入貯油箱內至上限刻畫，再將頂蓋固定螺絲鎖緊。
- 3.煞車油每10000公里或一年更換一次。




⚠ 注意

- 不同廠牌及不同規格的煞車油不可混合使用，會引起煞車失靈發生危險。
- 煞車油補充時使用布類將塗裝部位蓋著，以免傷及塗裝表面。

■ 腳煞車油檢查、補充


* 煞車油檢查

- 1.將手把擺正，檢查腳煞車油杯的煞車油油面必須維持在上限與下限標示記號之間。
- 2.當油面降到接近下限刻畫位置時，請檢查煞車來令片磨損情形。
- 3.假如煞車來令片磨損未超過規定限度通常表示有洩油現象，請至經銷商或服務站檢查。



■ 煞車油補充

- 1.將手把擺正，拆下煞車油貯油箱蓋固定螺絲，取下蓋。
- 2.推薦煞車油DOT-4注入貯油箱內至上限刻畫，再將頂蓋固定螺絲鎖緊。
- 3.煞車油每10000公里或一年更換一次。




⚠ 注意

- 不同廠牌及不同規格的煞車油不可混合使用，會引起煞車失靈發生危險。
- 煞車油補充時使用布類將塗裝部位蓋著，以免傷及塗裝表面。


■ 煞車效果良好嗎？

慢慢行走確認前後煞車之效果。



■ 煞車燈檢查

- * 主開關扳到“ON”的位置。
- * 前、後煞車拉桿拉住確認，煞車燈是否亮。
- * 檢查煞車燈殼是否污穢或破損。



■ 前燈檢查

- *主開關扳至"ON"位置，發動引擎前燈亮起。
- *操作遠近燈開關確認遠、近燈是否會亮。
- *檢查前燈殼是否污穢或破損。




(1)前燈/遠近燈開關

■ 前燈照射調整

前燈可調整照射距離。

調整方法：

- *打開主開關，發動引擎前燈亮起，旋轉調整螺絲調整遠、近燈照射之距離。
- *外側調整螺絲可調整上、下光距。
- *內側調整螺絲可調整左、右光距。




(1)調整鈕

■輪胎檢查

*輪胎氣壓是否正常？

*請參考下列圖表使用


	建議標準值	最低限度	最高限度
前輪	0.38kgf/cm ² 5.5PSI	0.35kgf/cm ² 5.0PSI	0.41kgf/cm ² 5.8PSI
後輪	0.35kgf/cm ² 5.0PSI	0.32kgf/cm ² 4.6PSI	0.38kgf/cm ² 5.5PSI



*在胎溝內是否有夾著金屬破片、碎石等，有則去除後再行駛。


*輪胎龜裂或胎溝深度磨損超過限度時，請即更換新輪胎。

*輪胎溝深度低於4mm時，請即更換新輪胎。



■ 前、後緩衝器檢查

將重量加於手把及後扶手，上、下擺動前、後緩衝器是否良好。



■ 後緩衝器調整

為使駕駛之舒適性，後緩衝器可調整其緩衝行程。

調整方法：

- * 使用調整板手左右調整後緩衝器管座。
- * 向左旋轉調整，預負載較硬。向右旋轉調整，預負載較軟。



固定螺帽

■冷卻水補給，通常不要把水箱蓋打開
(有溫度時)

- 1.在平坦的地方把車子保持正直的狀態立起。
- 2.打開預備水箱蓋，補充冷卻水至上限位置。
 - *冷卻水水位下降太多，則表示有異常現象。
 - *推薦水箱精：特使水箱精。

名稱	水箱精
規定濃度	30% (寒帶地區50%)


濃度與防凍溫度

-12℃適用25%

-15℃適用30%

-24℃適用40%

-35℃適用50%



⚠ 注意


- 冷卻水混調時請使用軟水。
- 使用劣質品冷卻水會使水箱的壽命縮短應特別注意。
- 水箱冷卻正常情況每一年或10000公里更換一次。

冷卻水更換

- 打開水箱蓋時，要特別注意因為水溫很高壓力很大蒸氣會燙傷人及危險，請待溫度降下用布蓋在水箱蓋上慢慢打開。
- 冷卻水如萬一附著於塗裝表面時，請快速使用清水沖洗。

冷卻水洩放方法：

1. 先拆下前蓋。
2. 將水箱蓋壓下並向左旋轉打開水箱蓋。
3. 把洩放螺栓拆下使冷卻水排出，並將車子向右傾斜較易排出。
4. 將預備水箱取下把水箱內水倒出。




洩放螺栓

冷卻水加入

- 1.把洩放螺栓及預備水箱裝上。
- 2.首先把冷卻水注滿水箱然後再注入預備水箱，使水位至上限為止。
- 3.水箱蓋與預備水箱蓋要確實蓋妥。
- 4.發動引擎，讓水箱冷卻風扇運轉2次以上然後停止引擎。(打開水箱蓋時，特別注意須在引擎冷卻時實施，以防燙傷)
- 5.打開水箱蓋，確認冷卻水是否減少，如有時補充冷卻水然後將水箱蓋確實蓋妥。
- 6.再次發動引擎1~2分鐘再把引擎停止，打開水箱蓋檢查水箱液是否有減少，一直至水箱冷卻水不會減少為止。



洩放螺栓



■齒輪油交換：

(交換時期)


新車第一次更換為一個月，以後每3個月更換一次。

光陽齒輪油或SAE80~90#規格之機油。

齒輪油洩放螺栓，鎖付扭力值：2.0kgf.m

齒輪油注入孔螺栓，鎖付扭力值：1.5kgf.m

齒輪油檢視孔螺栓，鎖付扭力值：2.0kgf.m



(1)洩放螺栓 (2)注入孔螺栓 (3)檢視孔螺栓

■齒輪油容量

全容量：0.25L

平常保養交換量：0.23L

(交換方法)

- 1.引擎騎乘暖車2~3分鐘，主開關關掉，拆下齒輪箱齒輪油注入孔螺栓。
- 2.拆下齒輪箱齒輪油洩放螺栓，向前旋轉為鎖緊，向後旋轉為放鬆，使用容器盛裝洩放之齒輪油。
- 3.洩放乾淨後，需將洩放螺栓鎖緊，添加適當規格之齒輪油及容量。
- 4.齒輪油注入後，將注入孔螺栓確實上緊，以防齒輪油滲透出來。
- 5.拆下齒輪油檢視孔，檢查齒輪油是否正常。

⚠ 注意

在下面條件下請勤於更換齒輪油。

- *常在雨中行駛。
- *長時間使用及長途行駛。
- *重負荷行駛。

■傳動軸齒輪油交換：

(交換時期)

新車第一次更換為一個月，以後每3個月更換一次。

光陽齒輪油或SAE80~90#規格之機油。

齒輪油洩放螺栓，鎖付扭力值：1.20kgf.m

齒輪油注入孔螺栓，鎖付扭力值：1.5kgf.m

齒輪油檢視孔螺栓，鎖付扭力值：1.0kgf.m



(1)洩放螺栓 (2)注入螺栓孔 (3)檢視孔螺栓

■傳動軸齒輪油容量

全容量：0.27L

平常保養交換量：0.25L

(交換方法)

- 1.引擎騎乘暖車2~3分鐘，主開關關掉，拆下齒輪箱齒輪油注入孔螺栓。
- 2.拆下齒輪箱齒輪油洩放螺栓，向前旋轉為鎖緊，向後旋轉為放鬆，使用容器盛裝洩放之齒輪油。
- 3.洩放乾淨後，需將洩放螺栓鎖緊，添加適當規格之齒輪油及容量。
- 4.齒輪油注入後，將注入孔螺栓確實上緊，以防齒輪油滲透出來。
- 5.拆下齒輪油檢視孔，檢查齒輪油是否正常。

⚠ 注意

在下面條件下請勤於更換傳動軸齒輪油。

- *常在雨中行駛。
- *長時間使用及長途行駛。
- *重負荷行駛

■ 空氣濾清器更換方法

塵埃積多是馬力降低，耗油的主要原因。

本機型空氣濾清器使用濕式海棉式，請每3個月檢查更換。

（拆卸方法）


1. 拆下座墊。
2. 扳開空氣濾清器蓋6個固定扣，取下濾清器蓋。
3. 取下濾清器芯。
4. 更換空氣濾清器芯。

（安裝方法）

*依拆卸相反方法操作。

⚠ 注意

- 空氣濾清器裝入不完全，塵埃會直接被吸入汽缸內，引起磨損，馬力降低，影響引擎壽命。
- 洗車時空氣濾清器不可弄濕，否則會影響起動不良。
- 在下面條件下使用，請提前檢查、更換
- 1. 常在雨中行駛。
- 2. 常在惡劣灰塵多的路面行駛。



註：
請定期將空氣濾清器下方積油管內積油放掉，不得超過管身2/3深度。

■ 火星塞檢查火星塞


電極污染，間隙過大會使跳火不完全。

< 清除方法 >

- * 利用火星塞清潔器清除最佳。
- * 如無清潔器用針刷清除。

< 調整 >

- * 側方電極間隙正常為0.7~0.8mm。
(如圖 A 所示)
(N.G.K)CR7E
指定火星塞以外之火星塞請勿使用。



⚠ 注意

- 引擎停止後熱度很高謹防燙傷。
- 先將火星塞用手指扭緊後，再用火星塞扳手鎖緊。

■簡單保養注意：

檢查結果須要清潔，調整及更換等時，請依定期檢查記錄表上說明實施。（參閱59頁）



注意

- 保養時要注意安全。
- 使用適當的工具作業。
- 在引擎停止狀態時實施整備作業。
- 在引擎停止後，引擎本體，排氣管溫度很高謹防燙傷。

定期保養一覽表

排放控制系統及定期檢點保養項目及時間表：

為了行車安全維護性能延長車齡，減低污染排放請作好定期檢點保養項目。

I：檢查、必要時清潔、潤滑、補足、修正或交換 A：調整 C：清潔 R：更換 T：鎖緊

工作項目		第1個月	第2個月	第3個月	第4個月	第5個月	第6個月	第7個月	第8個月	第9個月	第10個月	第11個月	第12個月	第13個月	第14個月	第15個月	第16個月	備註
潤滑系統	引擎機油	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	I：檢查 A：調整 C：清潔 R：更換 T：鎖緊 *車輛於行駛中或檢查中，發覺有必須清潔潤滑補充、調整或更換者，且未嚴重影響污染排放，可直接進行並記錄之。若嚴重影響污染排放，須經報備核准後進行。
	機油濾網/機油濾清器	C/R	C	C	C	C	C/R	C	C	C	C	C	C/R	C	C	C	C	
	齒輪箱齒輪油	R		R			R			R			R			R	R	
燃料供給系統	燃油泵浦/燃油泵浦濾網			I/C			I/C			I/C			I/C			I/C		
	燃油噴嘴			C			C			C			C			C		
	節流閥體			C			C			C			C			C		
空氣供給系統	油管		I				I					I					I	
	空氣濾清器			C			R					R					R	
	活性碳罐(無此部品)																	
	二次空氣濾清器			I			R					R					R	
	二次空氣導入系統管路											I						
	進氣歧管螺絲		I									I						
	P.C.V 蒸發控制閥		I	I			I					I					I	
	控制有關各空氣管路		I				I					I					I	
	觸媒轉化器		I	I			I					I					I	
	凸輪鏈條(四行程車)		I	I			I					I					I	
傳動系統	傳動軸		I	I			I					I					I	
	驅動皮帶		I	I			I					I					I	
	閥門間隙(四行程車)		I	I			I					I					I	
	火星塞 四行程		I	I								R						
點火系統	ECU 及點火線圈						I					I					I	
	點火線路						I					I					I	
	車體重要螺栓		T	T	A	T	A	T	A	T	A	T	A	T	T	A	T	
其他	煞車系統		A	A	T	A	T	A	T	A	T	A	T	A	A	T	A	

(2) 計劃外保養

項目	保養因由
點火系統	如有明顯的持續性點火失常、引擎過熱、熄火，則進行保養或點檢。
積碳去除	第 10 個月至第 15 個月期間若有引擎馬力大幅下降。
傳動系統	第 10 個月至第 15 個月期間若有加速性大幅下降。
活塞	第 1 個月內若過嚴使用可能使活塞、活塞環及氣缸體磨損或卡缸請清潔或搪缸或新品更換。

■ 電瓶電解液檢查

本機型採用免補充水式電瓶
電瓶電解液不需檢查補充。




預備	燃油系統	12V 車充插座	燈類	點火	風扇
----	------	-------------	----	----	----

電瓶樁頭部

電瓶樁頭部清潔時，請將車子座墊拆下。

- * 電瓶樁頭部發生腐蝕時，請將電瓶取出來清除乾淨。
- * 清潔乾淨後，請將電瓶樁頭塗上一層薄薄的黃油或凡士林後，再把電瓶裝上。



⚠ 注意

- * 電瓶拆裝時，應嚴防火氣接近。
- * 拆卸時，必須先把主開關電源關掉，然後先拆下⊖極，安裝先裝⊕再裝⊖極。。
- * 樁頭螺栓發生鬆動時，應確實把它鎖緊。

■保險絲更換

把主開關關掉，檢查保險絲是否熔斷。

保險絲更換時，請依照規定容量更換。

* 交換時，請先檢查燒損原因後，再更換。

* 拆下座墊（參閱24頁）。

* 保險絲在電瓶後方。

拆卸時

將保險絲盒蓋打開，取出保險絲。


保險絲如有接觸不良時，會發熱易產生故障。

組立時

將保險絲裝入座內再將上蓋壓入。

裝入後保險絲試拉動，如有鬆動會發熱故障，應注意確認。

保險絲規格：10A、15A



⚠ 注意

* 電瓶品類(燈類)更換時，請依指定規格的光陽正廠零件。

* 如使用社外品或規格不合，保險絲易斷，電瓶負荷會不平衡。

* 洗車時盡量避免用水強沖。

⚠ 注意

* 拆卸時

保險絲座微小，拆卸時宜小心，保險絲座打開，保險絲如有接觸不良時，會發熱易產生故障。


* 組立時

將保險絲裝入座內。

裝入後保險絲試拉動，如有鬆動會發熱故障，應注意確認。


■ 車體各部潤滑

用目視檢查車體各部潤滑部位是否十分充足。



■故障時


行駛中如發生故障，請到光陽經銷商或服務站接受檢查。



■引擎不發動

行駛中停止時，請先檢查下列事項

- * 汽油還有嗎？
- * 發動引擎方法是否正確？
- * 其他機件是否發生問題？



規格表

		MXU700i
項	目	規 格
引 擎 型 式		DOHC 直立單缸、水冷、4 行程
排 氣 量		694.6 c.c.(mL)
壓 縮 比		10.5
內 徑 × 行 程		102×85mm
最 大 出 力		依產品型錄
最 大 扭 力		依產品型錄
變 速 方 式		CVT
油 箱 容 量		全容量 16.5 L 預備量 3.5 L
機油交換量		2.4 L/2.6 L(包含機油濾清器)
前齒輪箱齒輪油交換量		0.25L
後齒輪箱齒輪油交換量		0.23L
空重(整備重)		348kg
全	長	2210mm
全	寬	1220 mm

規格表

全	高	1265 mm
最	低 離 地 高	275 mm
兩	輪 軸 距	1297 mm
輪	胎 尺 寸	前輪 AT26×8-14 後輪 AT 26×10-14
起	動 方 式	電起動
點	火 方 式	ECU 控制全晶式點火
電	瓶 容 量	12V18Ah(型號 20-BS)
火星塞		CR7E

MXU 700 i使用說明書
台灣光陽工業股份有限公司
第二版-2021年12月
版權所有 翻印必究
台灣印製